

Wakaflex®

Reguli generale de instalare

1. Vă rugăm să vă asigurați că Wakaflex® este instalat numai pe suprafețe uscate fără praf-/ulei-/grăsimi-/silicon- și fără gheață.
2. Vă rugăm să vă asigurați că distanța liberă dintre țigle și zona verticală a clădirii/peretelui este mai mică de 50 mm; altfel instalați un suport suplimentar.
3. Wakaflex® trebuie lipit pe suprafața materialului de învelitoare (ex țigle) numai la zona de margine în care se află banda de butil (etanșați în mod corespunzător).
4. Pentru țiglele profilate, suprapunerea laterală a benzii Wakaflex® trebuie să continue până peste prima ondulă a țiglei, cu terminație în canalul de scurgere al apei. În cazul țiglelor plane suprapunerea laterală trebuie să fie de cel puțin 120 mm.
5. Instalarea benzii Wakaflex în proximitate cu zona de coamă trebuie să se facă pe un suport drept (de exemplu, suport de lemn sau țigle plate).
6. Suprapunerea minimă a două bucăți de Wakaflex® (de ex. pt o prelungire) trebuie să fie de cel puțin 50 mm. Zona de îmbinare nu trebuie să fie împotriva sensului de curgere a apei.
7. Cumulările de apă în zona benzii Wakaflex trebuie evitate.
8. Wakaflex® trebuie fixat mecanic în mod corespunzător la ridicarea pe pereții verticali ai construcției.
9. Componentele suplimentare (de exemplu, coș de fum sau plăcări pentru pereți) nu trebuie să aplice tensiune pe banda Wakaflex® după instalare.
10. Wakaflex® nu este compatibil cu următoarele substanțe: Bitum, gudron, terebentină, benzină, grăsime, diluant de vopsea nitro, ulei, acid clorhidric, tetrahidrofur.

